



CÓDIGO DO PRODUTO: 3027

DESCRIÇÃO: SENSOR DE TEMPERATURA

USE TYPE	INSTRUMENTS INDICATION
TERMINAL QUANTITY	1
WRENCH SIZE	22 MM
THREAD DIAMETER	M14 X 1.5

APLICAÇÕES

Montadora	Modelo	Motor	Combustível	Ano Início	Ano Fim	Posição	Observações	Região
AGRALE	A8 VOLAR	4.3 L4	8V DIESEL	2000	2004		MWM	BRASIL
AGRALE	VOLARE	2.8 L4	12V DIESEL	2000	2004		4.07 TCE - EURO III	BRASIL
AGRALE	W8 E	4.8 L4	8V DIESEL	2003	2003		ACTEON - 4.12 TCE -	BRASIL
AGRALE	W8 E	4.8 L4	8V DIESEL	2004	2004			BRASIL

**CÓDIGO DO PRODUTO: 3027****INFORMAÇÕES FISCAIS**

ALIQ. IPI %	9,75
ALIQ. ICMS %	12
NOMENCLATURA NCM	9025.90.90

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

CÓDIGO DE BARRAS	7893989002089
QTD. POR EMBALAGEM	1
PESO BRUTO	0.0365
PESO LÍQUIDO	0,0325
DIMENSÃO DA EMBALAGEM	6 X 3.3 X 3.3 CM

OEM

6007001523009

Link de mídias<https://cursosonline.mte-thomson.com.br/onde-fica-a-peca/sensor-de-temperatura-do-arrefecimento-up-3-cilindros><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/temperatura/sensor-de-temperatura-do-arrefecimento-up-3-cilindros><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/116842><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-dicas/onde-fica-sensor-de-temperatura-do-nissan-march><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/temperatura/onde-fica-sensor-de-temperatura-do-nissan-march><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-dicas/onde-fica-sensor-de-temperatura-do-jeep-renegade-2017><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/onde-fica-a-peca/onde-fica-sensor-de-temperatura-do-nissan-march><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/como-funciona-sensor-temperatura-3025><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/temperatura/onde-fica-sensor-de-temperatura-do-jeep-renegade-2017><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/onde-fica-a-peca/onde-fica-sensor-de-temperatura-do-jeep-renegade-2017><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-como-instalar/como-instalar-liquido-de-arrefecimento><https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-dicas/sensor-de-temperatura-do-arrefecimento-up-3-cilindros>