CÓDIGO DO PRODUTO: 70512

DESCRIÇÃO: SENSOR DE ROTAÇÃO

CHICOTE INCLUÍDO	NÃO
N° DE PINOS	2
FORMATO DO CONECTOR	RETANGULAR
COR	PRETO
PROFUNDIDADE	37.5 MILIMETROS
GENERO DO CONECTOR	MACHO
COMPRIMENTO DO FIO	N/A

APLICAÇÕES

Montadora	Modelo	Motor		Combustível	Ano Início	Ano Fim	Posição	Observações	Região
FORD	COURIER	1.6 L4	8V		2007	2012			BRASIL
FORD	COURIER	1.6 L4	8V	GAS	1999	2006			BRASIL
FORD	ECOSPO	1.6 L4	8V		2003	2003			BRASIL
FORD	ECOSPO	1.6 L4	8V	FLEX	2006	2012			BRASIL
FORD	ECOSPO	1.6 L4	8V	GAS	2004	2005			BRASIL
FORD	FIESTA	1.0 L4	8V		2005	2007			BRASIL
FORD	FIESTA	1.0 L4	8V	FLEX	2008	2009			BRASIL
FORD	FIESTA	1.0 L4	8V	GAS	2003	2004			BRASIL
FORD	FIESTA	1.6 L4	8V		2004	2005			BRASIL
FORD	FIESTA	1.6 L4	8V		2009	2009			BRASIL
FORD	FIESTA	1.6 L4	8V	FLEX	2006	2008			BRASIL
FORD	FIESTA	1.6 L4	8V	GAS	2003	2003			BRASIL
FORD	FOCUS	1.6 L4	8V	FLEX	2008	2011			BRASIL
FORD	FOCUS	1.6 L4	8V	GAS	2003	2007			BRASIL
FORD	KA	1.0 L4	8V		2001	2012			BRASIL
FORD	KA	1.0 L4	8V		2014	2015			BRASIL
FORD	KA	1.0 L4	8V	FLEX	2013	2013			BRASIL
FORD	KA	1.0 L4	8V	GAS	2000	2000			BRASIL
FORD	KA	1.6 L4	8V		2000	2012			BRASIL

CÓDIGO DO PRODUTO: 70512

INFORMAÇÕES FISCAIS

ALIQ. IPI %	3,25
ALIQ. ICMS %	12
NOMENCLATURA NCM	8543.20.00

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

CÓDIGO DE BARRAS	7893989074789
QTD. POR EMBALAGEM	1
PESO BRUTO	0.024
PESO LÍQUIDO	0,018
DIMENSÃO DA EMBALAGEM	6.5 X 5 X 5 CM

OEM

1E0018221	6602998	6740816	6859705
928F6C315A1F	948F6C315AA	94BF6C315AA	F5RZ6C315AA
F8RZ6C315AA	YF0918221	YS6A6C315BA	

Link de mídias

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/onde-fica-a-peca/onde-fica-sensor-de-rotacao-nissan-march

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-como-instalar/como-instalar-sensor-de-rotacao-linha-fiat-fire

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/injecao-eletronica/onde-fica-sensor-de-rotacao-nissan-march

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/como-funciona-sensor-de-rotacao

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/cat-dicas/onde-fica-sensor-de-rotacao-nissan-march

https://cursosonline.mte-thomson.com.br/como-funciona/sabe-como-funciona-o-sensor-de-rotacao-e-fase